

WALL CONSOLE INSTALLATION INSTRUCTION

WALL CONSOLE INSTALLATION

SERIES II Wall Console Instructions

⚠ WARNING


Power cord must be unplugged before attaching any Wires. Be sure Wire ends do not touch each other or other Terminals.

⚠ CAUTION

- Use only with included **SERIES II** Wall Console.
- Use of any other Wall Control can cause the Door to operate unexpectedly and the light not to work.
- Cut or pinched Wires can cause Door Operator to malfunction. Drive staples just tight enough to hold Wire.

1. Route and staple Wire [32] from Power Head (Fig. 5-2) to Wall Console location.
 - Put the Wall Console:
 - Within sight of Door.
 - At least 5 feet from floor, so small children cannot reach it.
 - Away from all moving parts of Door and Door hardware.

- Use staples to fasten Wire to ceiling and wall.



Insulated Staple
Grapa aislante
Agrafe isolée

2. Prepare Wire for connections (Fig. 5-1).

- Remove 1/2" insulation from each Wire.

3. Attach Wires to terminals on Power Head and Wall Console (Fig. 5-2).

- Use the 3, 4 or 6 terminal configuration that is applicable to your unit.
- Loosen, Do Not remove Screw from Terminal.




Fig. 5-1 Prepare Wire for Connections
Prepare los alambres para las conexiones
Préparer les fils pour le raccordement

INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED

Instrucciones de instalación para el control de pared SERIE II.

⚠ ADVERTENCIA


El cordón de alimentación eléctrica debe estar desenchufado antes de unir los alambres. Asegúrese de que los extremos de los alambres no se toquen entre sí ni toquen a otros terminales.

⚠ PRECAUCIÓN

- Use sólo con el control de pared que se incluye, **Serie II**.
- El uso de cualquier otro control de pared puede hacer que la puerta funcione inesperadamente y que no funcione la luz.
- Los alambres cortados o pinchados pueden hacer que el operador de la puerta funcione mal. Clave las grapas sólo lo suficiente para sostener el alambre.

1. Dirija y engrape el alambre desde la caja de control (Fig. 5-2) al lugar del control de pared.
- Localice el control de pared:
 - Al alcance de la vista de la puerta.
 - Por lo menos 5 pies arriba del piso, de manera que los niños pequeños no puedan alcanzar.
 - Alejado de todas las piezas móviles de la puerta y herrajes de la puerta.
- Use las grapas proporcionadas para asegurar el alambre al cielo raso y a la pared.
2. Prepare los alambres para las conexiones (Fig. 5-1).
- Pele 1/2 pulgada de aislación de cada alambre.
3. Una los alambres a los terminales en la caja de control y control de pared (Fig. 5-2).
- Utilice el 3, 4 o 6 configuración terminal que es aplicable a su unidad.
- Afloje, no quite el tornillo del terminal.

On Wall Control, en el control de pared, dans la commande murale



1-800-35-GENIE (354-3643)
www.geniecompany.com

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

Mode d'installation des commandes murales de SÉRIE II.

⚠ AVERTISSEMENT


S'assurer que le cordon d'alimentation est débranché avant de raccorder un fil. S'assurer que les extrémités des fils ne se touchent pas et ne touchent aucune autre borne.

⚠ ATTENTION

- N'utiliser que la commande murale **SÉRIE II** incluse.
- L'utilisation de toute autre commande murale peut causer le fonctionnement inattendu de la porte et le non fonctionnement de l'éclairage.
- Les fils entaillés ou pincés peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'ouvre-porte. S'assurer que les agrafes soient juste assez serrées pour retenir le fil.

1. Faire courir et agraffer le fil de la tête d'alimentation (Fig. 5-2) jusqu'à l'emplacement de la commande murale.
 - Placer la commande murale
 - Ev vue de la porte;
 - À au moins 1,5 m du sol afin que les enfants ne puissent pas l'atteindre.
 - Loin de toutes pièces mobiles de la porte du garage et de la quincaillerie de la porte.
 - Utiliser les agrafes pour fixer le fil au plafond et au mur.
2. Préparer les fils pour le raccordement (Fig. 5-1).
- Dénuder chaque fil de son isolant sur une longueur de 1.3 cm (1/2").
3. Raccorder les fils aux bornes de la tête d'alimentation et la commande murale (Fig. 5-2).
- Utiliser le 3, 4 ou 6 configuration délimitante qui est applicable à votre unité.
- Desserrer, ne pas enlever les vis des bornes.

Fig. 5-2 On Power Head, en la caja de control, dans al tête d'alimentation



4. Monter la commande murale (fig. 5-3).

- Pour la console murale, utiliser deux vis à tête cylindrique.

5. Poser l'étiquette d'avertissement en cas de coincage (Fig. 5-4)

- Enlever l'endos de protection.
- Coller l'étiquette au mur, près de la commande murale.
- Utiliser des punaises ou des agrafes pour poser l'étiquette en permanence.
- S'assurer que chacun lise et suive les AVERTISSEMENTS.

REMARQUE : Les ouvertures prévues pour l'installation de la console murale sont compatibles avec les boîtes électriques standard des É.-U.

6. Caractéristiques de la console murale (Fig. 5-5).

- 1 **Interrupteur de verrouillage de sécurité.**
 - La position **LOCK** (verrouiller) désactive toutes les commandes, lorsque la porte est complètement fermée.
 - On peut les réactiver en mettant l'interrupteur à la position **UNLOCK** (déverrouiller).
- 2 **Bouton de commande de la porte.**
 - Ouvre et ferme la porte de l'intérieur du garage.
- 3 **Commande indépendante de l'éclairage.**
 - Commande l'éclairage de l'ouvre-porte de l'intérieur du garage.
 - Le dispositif d'arrêt automatique qui économise l'énergie éteint l'éclairage 5 minutes après l'activation de la porte.




Fig. 5-3 Install Wall Console
Instale el botón de pared a la consola de pared
Poser le bouton mural ou la console murale

4. Monte el control de pared (Fig. 5-3).

- Para la consola de pared, use dos (2) tornillos de cabeza troncocónica.

5. Monte la etiqueta de advertencia de atrapamiento (Fig. 5-4)


- Quite el forro protector.
- Pegue a la pared, cerca del control de pared.
- Use tachuelas o grapas para montar permanentemente la etiqueta.
- Asegúrese de que todos lean y sigan las ADVERTENCIAS.

NOTA: Los agujeros de montaje de la consola de pared son compatibles con la caja de trabajo eléctrico estándar americana.

6. Características de la consola de pared (Fig. 5-5)

- 1 **Interruptor de traba de seguridad.**
 - En la posición **TRABADA** desactiva todos los controles después de que la puerta está completamente cerrada.
 - La posición **DESTRABADA** permite que todos los controles funcionen normalmente.
- 2 **Control de la puerta.**
 - Abra y cierre la puerta desde adentro del garage.
- 3 **Control de luz independiente.**
 - Controla las luces del operador de la puerta desde adentro del garage.
 - El apagado con el ahorrador de energía apagará la luz 5 minutos después de la activación de la puerta.

Fig. 5-4



Entrapment WARNING Label
Etiqueta de ADVERTENCIA
de atrapamiento
Étiquette d'AVERTISSEMENT
en cas de coincage

4. Mount Wall Console (Fig. 5-3).

- For Wall Console, use two (2) Pan Head Screws.

5. Mount Entrapment WARNING Label (Fig. 5-4)

- Remove protective backing.
- Stick onto wall near Wall Console.
- Use tacks or staples to permanently mount Label.
- Make certain everyone reads and follows WARNINGS.

NOTE: Wall Console mounting holes are compatible with standard U. S. electric work box.

6. Wall Console features (Fig. 5-5)

- 1 **Security Locking Switch.**
 - **LOCK** position disables all controls after Door is completely closed.
 - **UNLOCK** position allows all controls to work normally.
- 2 **Door Control Button.**
 - Open and closes Door from inside garage.
- 3 **Independent Light Control.**
 - Controls Door Operator lights from inside garage.
 - Energy-Saver shut-off will turn off light 5 minutes after Door activation.




Fig. 5-5

Wall Console Features
Características de la consola de pared
Caractéristiques de la console murale